


■ 噪音問題

- 應該選擇一個能承受空調器重量而又不引起太多操作噪音和震動的安裝地點。
- 在安裝時應確保本機後部(室外)的空氣流動和噪音不會對鄰層造成不便。
- 本機後部(室外)的空氣出口處如果有障礙物,或被物體蓋住,就會引起過度噪音和影響空調器性能。



■ 搬運

- 如果由於裝修或搬運至其他地點而需要重新擺放空調器,這些拆卸和重新安裝的工作都必須支付額外的服務費,在搬運之前請先詢問代理商。

5 空調器的操作

■ 操作本機

OPTION

按 OFF/ON 以啟動操作。操作將啟動,顯示面板則亮起。再按一次 OFF/ON 以停止操作。主機將停止操作,顯示面板則熄滅。

■ 設置顯示溫度

TEMP

按 TEMP ▲ 或 ▼ 以設置顯示溫度。溫度可被設於 16°C 及 30°C 之間。建議溫度: 26°C ~ 28°C

顯示將按照設置更換。

備註:
• 最新的溫度設置將被儲存,並且在下次您打開本機時出現在顯示屏上。

■ 選擇操作模式

MODE

按 MODE 以選擇所要的操作。指示燈將亮起,“噠”聲則顯示更換設置。

COOL (制冷) 模式
將室溫設定至您所要的舒適制冷。

DRY (除濕) 模式
以降低房間溫度為目的的輕度冷氣運轉(冷氣的斷續運轉,以達除濕目的)

FAN (送風) 模式
在不冷卻室內的狀況下開啟空氣循環。在送風運轉時,溫度設置將不會顯示。

■ 選擇風速

FAN SPEED

按 FAN SPEED 以選擇送風的風速水平。“噠”聲則顯示更換設置。

備註:
• 最新的風速設置將被儲存,並且在下次您打開本機時出現在顯示屏上。

■ 調節水平風向

AIR SWING

按下以選擇 AIR SWING。空氣循環將自動地在左右擺動水平導風板以更為均衡地散佈室內氣流。

備註:
用手來調節風向可能會致使導風板失靈。遇此情況時,請立刻停止操作並重新啟動本機。

備註:
風向的垂直調節是用手動來進行。

■ POWERFUL (強勁) 運轉

POWERFUL

要迅速獲取設置溫度時:

- 按 POWERFUL。指示燈亮起。
- 要取消此操作時,再按一次該鍵。
- 選取 POWERFUL 之後,運轉將繼續啟動 15 分鐘,之後它會轉換回之前的運轉模式。

備註:
在 POWERFUL 模式時,因為氣流量的增加將導致本機發出更多噪音。

制冷	低於室溫 -3°C (最低局限為 16°C)	超高風速
----	------------------------	------

■ 設置開機定時器

按“TIMER-OFF”鍵設定開機時間

- 每壓一下按鈕,設定時間依: 2、3、4、12、1、2 方式改變(下次預約時顯示器上的時間為前次的時間)。
- 若將按鈕壓不放,則將自動增 1 小時的設定時間。
- 若“SET”發出“噠”聲,遙控器顯示部“OFF”字亮。
- 空調機停機中,按“SET”“TIMER-OFF”訊息無效。

備註:
● 無法同時設定開機及關機時間。
● 空調機正在運作時,可以預約開機時間。在預約時間後空調機將停止運轉。
● 遙控器顯示器上的預約時間顯示,每運轉經過 1 個小時,顯示部數值為剩餘預約的時間值。
● 在定時預約的進行中,按“OFF/ON”按鈕將取消定時預約。(空調機定時聲滅)
● 停電後請重新設定所需之功能。

■ 在開機定時器時取消定時器設置

CANCEL

按遙控器 CANCEL 鍵以取消定時器設置。TIMER 指示燈將熄滅。然而,溫度仍就顯示。

■ 睡眠模式設置(制冷模式)除濕模式溫度調整無效

冷氣模式下在睡眠時間裏,空調器將逐漸增加溫度。當溫度達到設定的室溫時,它將保持在設定的溫度一個小時,然後才上調 0.5°C。在上調的 0.5°C 溫度下保持另一個小時,然後再上調 0.5°C,總共為 1°C。本機將維持在上調的 1°C 室溫下,室溫(最大 1°C)的自動轉換不會表現在顯示面板上。

SLEEP

按 SLEEP (睡眠) 按鈕以開啟睡眠模式, SLEEP LED 燈亮起。

備註:如果在選擇 SLEEP (睡眠) 後按下 TIMER OFF 按鈕,可設置開機定時器。

■ 設置開機定時器

按“TIMER-ON”鍵設定開機時間

- 每壓一下按鈕,設定時間依: 2、3、4、12、1、2 方式改變(下次預約時顯示器上的時間為前次的時間)。
- 若將按鈕壓不放,則將自動增 1 小時的設定時間。
- 若“SET”發出“噠”聲,遙控器顯示部“ON”字亮。
- 空調機運轉中,按“SET”“TIMER-ON”訊息無效。

備註:
● 無法同時設定開機及關機時間。
● 空調機停機時,可以預約開機時間。在預約時間後空調機開始運轉。
● 遙控器顯示器上的預約時間顯示,每運轉經過 1 個小時,顯示部數值為剩餘預約的時間值。
● 在定時預約的進行中,按“OFF/ON”按鈕將取消定時預約。(空調機定時聲滅)
● 停電後請重新設定所需之功能。

■ 在開機定時器時取消定時器設置

OFF/ON

按“OFF/ON”或 CANCEL 以取消定時器設置。TIMER 指示燈將熄滅。

6 有益訊息和節省能量提示

■ 有益訊息

- 自動重新啟動控制
- 操作將自動恢復於之前的操作模式。
 - 如果空調器被設定為 TIMER 模式,操作將不會自動恢復。
- 定時器設置
- 發生電流中斷時,定時器設置將被取消。恢復電源後,請重設定時器。

■ 節省能源提示

- 每兩個星期清洗空氣過濾網一次。定期清洗濾網將保持其效能。
- 保持通風口關閉使冷氣進入及熱氣吹出。
- 避免直射日光和熱源。
- 基於健康理由,請勿使您的房間過冷。
- 您空調器的制冷能量必須與您的房間大小配合。

7 保養及維修

- 用溫和的肥皂或清潔劑配合溫水來清洗機殼和面板。
 - 您可輕易地拆卸正面入風口面板以進行清洗工作(請參考取下正面入風口面板步驟)。小心用水和海棉清洗。
 - 可使用吸塵器輕易清潔過濾網。抽取過濾網正面的塵埃並用水清洗其背部。若過於骯髒,請使用溫和家用清潔劑來清洗。
 - 切勿使用苯劑、稀釋劑、漂白劑或用含有腐蝕性化學劑的布料來清洗本機。
 - 若主機極度骯髒,散熱功能將減退,而主機可能無法發揮有效的制冷運轉。請諮詢信興電器服務中心有限公司以進行每年定期檢查。(每年檢查不受保於保修服務)
 - 若空氣過濾網累積塵埃,制冷效能將減退,亦浪費大約 6% 用於操作空調器的電力。
- 備註: 切勿將面板或空氣過濾網直接放在太陽底下曬乾。(這將造成褪色或歪曲。)

■ 換季前檢查

- 吹出空氣是否涼爽?
開始操作的 15 分鐘內,空氣吸入口及吹出口溫度差距多過 8°C 是正常的。
- 室內或室外的空氣吸入口和吹出口是否受阻?
- 遙控器的電池是否已耗盡?

■ 檢查建議

- 使用超過數季後主機將變懶而減低其效能。
- 視運轉狀況而定,骯髒的主機可能散發臭味,而塵埃將阻塞抽濕系統。
- 除了定期清洗之外,我們也建議每季檢查。請諮詢信興電器服務中心有限公司。

8 要求維修服務之前

之前 在要求維修或服務之前,請先檢查下列各點。如果依然無法排除故障,請洽詢信興電器服務中心有限公司。

狀況 1 若主機在運轉當中過於吵鬧。

正常運轉當中可能檢測到以下聲音:

- 低部牆壁表示主機正在運轉。
- 當壓縮機開機時發出柔和卡嗒聲。
- 當壓縮機開機時因為冷媒循環而發出類似流水聲。
- 噴灑聲表示冷媒管正在冷凝。

若您聽到上述以外的聲音時,請諮詢信興電器服務中心有限公司。

狀況 2 若主機無法操作。

- 沒有插入主電源線。
- 主電源開關器跳掣。
- 遙控器的電池已耗盡。

狀況 3 若主機無法正常制冷。

- 房間太大以供主機的制冷效能。
- 通風換氣設定於 OPEN (開啟)。
- 窗簾或家具阻礙空氣循環。
- 開始操作的 15 分鐘內,空氣吸入口及吹出口溫度差距多過 8°C 是正常的。

狀況 4 若主機後部滴水。

- 濕度略高。
- 凝結的水溢出。
- 要糾正問題時,請附置排水盤於主機。

狀況 5 若房內滴水。

- 主機可能向內傾斜。請稍微向外調整以糾正傾斜。
- 可視個人所須裝上排水盤。
- 排水盤可能受阻。

狀況 6 下列事項,並非故障,請安心使用。

- 遙轉時發出吱吱聲,開機後發出吱吱聲,這是由於溫度變化造成主機膨脹或收縮。

請洽詢信興電器服務中心

立即洽詢信興電器服務中心

有下列任何事件發生時,請立即關掉電源並洽詢信興電器服務中心。

- 斷路器經常跳掣或保險絲經常燒斷。
- 如果不小心灑水或異物進入空調器。
- 運行時有不正常的聲音。

重要

此母線內的電線是根據以下顏色代碼:

- 青色和黃色 : 地線
- 藍色 : 中線
- 褐色 : 活線

“此設備的母線內的電線顏色可能和您的插頭終端的顏色記號不一樣,在這情形下: 青色和黃色的電線必須接至插頭上標有 E 字或標上安全地線符號(⊕)或青色或青色和黃色的終端。藍色的電線必須接至標上 N 字或黑色的終端。褐色的電線必須接至標上 L 字或紅色的終端。”

(備註: 電源插座應該由授權/合格的技術人員替換或安裝。)