

安裝指南：電視專用特效音箱

型號：SC-HTE80 and SC-HTE180

步驟一

放置電視專用特效音箱

型號：SC-HTE80

如電視重量在30公斤以下，電視底座尺寸在460毫米(闊)及280毫米(深)以內，電視專用特效音箱可放於電視下方。否則，請另放於電視旁或電視櫃內。

型號：SC-HTE180

如電視重量在50公斤以下，電視底座尺寸在700毫米(闊)及365毫米(深)以內，電視專用特效音箱可放於電視下方。否則，請另放於電視旁或電視櫃內。



步驟二

接駁輸出來源

- 1) **連接至音訊回傳頻道(ARC)相容的電視**
以HDMI接線連接至音訊回傳頻道(ARC)相容的電視。
- 2) **連接至非音訊回傳頻道(ARC)相容的電視**
以光纖數位音響線連接至電視。
- 3) **連接至HDMI相容的裝置**
以HDMI線連接到藍光碟播放機及DVD播放機等裝置，並以電視專用特效音箱播放聲音檔案。
- 4) **連接至AUX相容的裝置**
以音頻線連接到藍光碟播放機、DVD播放機、遊戲機及機頂盒等裝置，並以電視專用特效音箱播放聲音檔案。



安裝指南：電視專用特效音箱

型號：SC-HTE80 and SC-HTE180

步驟三

接駁交流電電源


當接駁所有輸入/輸出來源後，將交流電電源線連接到機身後方的[AC IN~]電源插孔內，並接駁電源。



步驟四

啟動電視專用特效音箱



利用遙控器或機身右側的控制面板，按[/I]開啟電視專用特效音箱。



步驟五

選擇聲音來源及音量

利用遙控器或機身右側的控制面板，按[INPUT]選擇聲音來源 (聲音來源頻度次序為：TV → BD/DVD → AUX → BLUETOOTH) 及按[+ VOL-]調整音量。



2

安裝指南：接駁藍芽接收裝置

型號：SC-HTE80 and SC-HTE180

步驟一

利用遙控器或機身右側的控制面板，按[INPUT]選擇藍芽頻度，同時開啟音效裝置的藍芽功能。



步驟二

於音效裝置的藍芽功能選項內，選擇“SC-HTE80 / SC-HTE180”以進行配對。配對完成後，音效裝置會自動連接到電視專用特效音箱。(如系統要求密碼，請輸入“0000”。)



步驟三

您可以透過藍芽無線播放音效。



3