




## 中文



電源插孔潮濕時請勿充電。

- 充電前請先擦拭並抹乾潮濕的電源插孔 ①。
- 使用或清洗本產品時，請務必關閉電源插孔保護蓋 ②。



請用隨附的 **USB** 電源線為本產品充電，其它的任何 **USB** 電源線皆不可用。

- **USB** 電源線可提供過熱保護功能 ③。  
除了隨附的 **USB** 電源線之外，使用其他任何 **USB** 電源線都可能會造成燒傷、觸電或火災。

## ENGLISH



Do not charge when the socket is wet.

- Wipe and dry the socket ① when it is wet before charging.
- Be sure to close the socket cover ② when using or washing this product.



Do not charge this product using any USB cable other than the supplied USB cable.

- The USB cable provides the overheat protection function ③.  
Using any USB cable other than the supplied USB cable may cause burns, electric shock or fire.